




ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


ФИКСИРОВАННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Пожалуйста, полностью прочитайте следующие инструкции перед началом сборки. Ошибки, допущенные во время установки, не покрываются гарантией продукта.




НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ)




2D ИЗМЕРЕНИЕ (размеры в мм)




КОРОБКА

Арт.	Изображение	Кол-во
M1		1
M2		1
N1		1
N2		1
H1		2
E1	 	1
E2	 	27


Арт.	Изображение	Кол-во
W1	 3.9×25 мм	14
W2		2
W3		2

Арт.	Изображение	Кол-во
W4	 5×19  8 мм	2
W5	 PH2	1
W6	 8 мм	1
K1		2


[1]




[2]




[3]




[4]







[5]



[6]




[7]




Выровнять






[8]








[9]



[10]




[11]




Вставьте в отверстия

[ДОПОЛНЕНИЕ 1]




[ДОПОЛНЕНИЕ 2]

ОТСЫЛКА [ШАГ 11]





ОТСЫЛКА [ШАГ 9]

ОТСЫЛКА [ШАГ 10]



ОТСЫЛКА [ШАГ 8]



+ + + + +
+ + + +
+ + +
+ +
+

